

**CONTRÔLE PÉRIODIQUE
NORMES ISO**

BRINELL ISO 6506-2014

- Au moins 1 mesure par jour pour chaque échelle de dureté sur un étalon de la même étendue de dureté que celle du matériau à vérifier.

VICKERS ISO 6507-2018

- Au moins 2 mesures par semaine comprenant la mesure d'une empreinte de référence pour chaque échelle de dureté sur un étalon de dureté à peu près dans la même plage de dureté que le matériau à vérifier. Il est recommandé de procéder à une mesure chaque jour où la méthode est utilisée.

KNOOP ISO 4545-2017

- Au moins 2 mesures par semaine comprenant la mesure d'une empreinte de référence pour chaque échelle de dureté sur un étalon de dureté à peu près dans la même plage de dureté que le matériau à vérifier. Il est recommandé de procéder à une mesure chaque jour où la méthode est utilisée.

ROCKWELL ISO 6508-2015

- Au moins 2 mesures par jour pour chaque échelle de dureté utilisée sur un étalon proche de l'étendue de dureté du matériau à vérifier.

**CONTRÔLE PÉRIODIQUE
NORMES ASTM**

BRINELL E10-15

- Au moins 2 mesures par jour sur un étalon de la même étendue de dureté que celle du matériau à vérifier.

VICKERS E92-16

- Au moins 2 mesures par jour sur un étalon de la même étendue de dureté que celle du matériau à vérifier.

KNOOP E92-16

ROCKWELL E18-16

- Au moins 2 mesures par jour sur un étalon de la même étendue de dureté que celle du matériau à vérifier et au moins 2 mesures préalables à rejeter.