

**VERIFICA PERIODICA
NORME ISO**

BRINELL ISO 6506-2014

· Almeno 1 misurazione al giorno per ogni scala di durezza su un provino di riferimento nel range di durezza (circa) del materiale da testare.

VICKERS ISO 6507-2018

· Almeno 2 misurazioni alla settimana incl. la misura di un'impronta di riferimento per ogni scala di durezza su un provino di riferimento all'incirca nel range di durezza del materiale da testare. Si consiglia una misurazione nel giorno in cui viene utilizzato il metodo.

KNOOP ISO 4545-2017

· Almeno 2 misurazioni alla settimana incl. la misura di un'impronta di riferimento per ogni scala di durezza su un provino di riferimento all'incirca nel range di durezza del materiale da testare. Si consiglia una misurazione nel giorno in cui viene utilizzato il metodo.

ROCKWELL ISO 6508-2015

· Almeno 2 misurazioni al giorno per ogni scala di durezza utilizzata su un provino di riferimento nel range di durezza (circa) del materiale da testare.

**VERIFICA PERIODICA
NORME ASTM**

BRINELL E10-15

· Almeno 2 misurazioni al giorno su un provino di riferimento nel range di durezza del materiale da testare.

VICKERS E92-16

· Almeno 2 misurazioni al giorno su un provino di riferimento nel range di durezza del materiale da testare.

KNOOP E92-16

ROCKWELL E18-16

· Almeno 2 misurazioni al giorno su un provino di riferimento nel range di durezza del materiale da testare e almeno w2 misurazioni preliminari da eliminare.